RICOH Gate を使う

この章では RICOH Gate の使い方を説明します。RICOH Gate を 使うと、カメラのファイルをパソコンへ保存したり、パソコン に保存されているカメラのファイルをカメラへ転送したりでき ます。また、パソコンに保存された画像を印刷することもでき ます。

RICOH Gate の起動と終了

RICOH Gate の起動と終了の操作を説明します。

RICOH Gate ウィンドウを表示する

RICOH Gate をインストールすると、Windows のタスク バーに RICOH Gate のアイコンが表示され、いつでも使 えるようになります。RICOH Gate を使うには、このアイ コンをクリックして RICOH Gate ウインドウをデスク トップに表示します。

タスクバーの鷗 をクリックする



デスクトップに RICOH Gate ウインドウが表示されます。











RICOH Gate ウィンドウを隠す

RICOH Gate ウィンドウをアイコン化します。

RICOH Gate ウィンドウの @ をクリックする RICOH Gate ウィンドウが消え、アイコン化されます。



続する」

・リコーベースにセッ トされたカメラの スタートキーを押 した場合、RICOH Gate ウィンドウが表 示されます。 ▶▶P.19「リコーベー スとパソコンを接



・リコーベースのスタートキーを押して接続した場合、一度 RICOH Gate ウィンドウをタスクバーに隠すと、再度スタート キーを押しても RICOH Gate ウィンドウは表示されません。 タスクバーのアイコン()) をクリックしてお使いください。

RICOH Gate を終了する

RICOH Gate を終了します。

RICOH Gate ウィンドウの ☞ をクリックする RICOH Gate ウィンドウが閉じ、タスクバーのアイコンが 消えます。

/√€ 16:38

RICOH Gate を起動する

RICOH Gate をいったん終了し、タスクバーからアイコン が消えてしまった場合は、スタートメニューから次のよ うな操作で起動します。

- Windows のタスクバーの [スタート] をクリックする
- **2** [プログラム]、[Caplio RR10 Software] をポイントし、[RICOH Gate] をクリックする



RICOH Gate が起動し、デスクトップに RICOH Gate ウィンドウ、タスクバーにアイコンが表示されます。

RICOH Gate ウィンドウ



RICOH Gate アイコン: タスクバー



RICOH Gate のボタンの機能

RICOH Gate ウィンドウの各ボタンは次のような機能を持っています。



1 メニューボタン

自動保存やメールのための設定、カメラ情報の表示などを行うメニューを表示します。

P.34「スタートキーの設定を変える」 P.50「メール送信の設定を変える」 P.57「カメラ情報の表示と設定 (カメラプロパ ティ)」

2 保存 1 ボタン・保存 2 ボタン

接続されたカメラ内のファイルをパソコンに保存します。ファイルの保存形式や保存先、保存後の処理などの条件を設定して保存します。

P.27「保存ボタンで保存する」

3 アップロードボタン

パソコンに保存されたカメラのファイルをカメラのメディアに書き込みます。

P.37「アップロードボタンでアップロードする」

4 インデックス印刷ボタン

パソコン内の画像をインデックス印刷します。あらかじめ設定されているフォルダやページレイアウト、印刷する画像情報の種類など、プリント設定に基づいて印刷されます。

P.43「インデックスを印刷する」

5 メール送信ボタン

指定されたメールソフトを起動し、選択したファイルをメールに添付して送信します。あらかじめ設定

定に基づいて送信されます。

▶▶ P.48「ファイルを添付してメール送信する」

されたメールソフト、画像形式など、メール送信設

6 アプリケーション 1・2 ボタン

あらかじめ設定されたアプリケーションソフトを起 動します。

▶ P.56「アプリケーションを起動する」

7 アイコン化ボタン

RICOH Gate ウィンドウを閉じ、アイコン化させます。

P.23 「RICOH Gate ウィンドウを隠す」

8 終了ボタン

RICOH Gate を終了します。

P.24「RICOH Gate を終了する」

9 カメラ雷源 OFF ボタン

接続されているカメラの電源を切ります。

P.57「カメラの電源を切る」

・保存 1 ボタン、保存 2 ボタン、アップロードボタン、インデッ クス印刷ボタン、メール送信ボタン、アプリケーション1・2ボ タンの各ボタンは、マウスの右ボタンをクリックすると、それ ぞれの機能の設定ダイアログが表示され、機能の設定が行えま

▶▶ P.29「保存ボタンの設定を変える」

P40「アップロードボタンの設定を変える」

P.44「印刷内容の設定を変える」

P50「メール送信の設定を変える」

P.54「起動するアプリケーションを設定する」

・ImageTouch をイン

ストールした場 合、アプリケーショ

ン 1 ボタンには、 ImageTouch が登録

されています。

カメラ内のファイルをパソコンに保存する

(カメラ→パソコン)

カメラに記録されている画像、音声、動画ファイルをパソコン の指定したフォルダに保存します。

カメラとパソコンが正しく接続されていることを確認してから 操作してください。

- カメラ内の個々のファイルを選択することはできません。
- 保存されるファイルのファイル名は、上書きしないように連 番のファイル名が付けられ、指定されたフォルダ内に追加保 存されます。ただし、連番の番号が 9999 番を超えると、エ ラーメッセージが表示されます。
- カメラをバッテリーで使用するのはなるべく避け、AC アダ プターを接続してお使いください。操作中に電源が切れると、 やり直さなくてはならなくなります。
- ・カメラの電源が入っているときやデータ通信中に AC アダプ ター、USB ケーブルを抜き差ししないでください。カメラや パソコン本体に障害を与える恐れがあります。

■補玉足■

カメラで記録されたファイル形式は、次のようになります。 静止画ファイル: Exif2.1 (*.JPG)、非圧縮ファイル: TIFF-RGB (*.TIF)、文字ファイル: TIFF-MMR (*.TIF)、動画ファイル: AVI (*AVI)、音声ファイル: WAV (*WAV)

RICOH Gate の保存ボタンを使って、カメラ内のファイル をパソコンに保存します。

保存は、保存ボタンに登録された保存設定にしたがって 行われます。




▶▶ P.29「保存ボタンの設定を変える」

補足

- ・インストール時の状態で保存1ボタン、保存2ボタンを使って保存を行った場合、カメラ内のファイルは、次のような設定で保存されます。
 - <静止画の保存形式>
 - 記録時の保存形式のまま
 - <保存先のフォルダ>
 - インストール先に指定したフォルダの下に自動作成された撮 影日別のフォルダ
 - <保存後の処理>
 - 保存の終了とカメラの電源 OFF を確認するメッセージを表示します。
- ・保存ボタンの保存設定は、必要に応じて変更することができます。
- ▶▶ P.29「保存ボタンの設定を変える」
- カメラとパソコンが正しく接続されていることを確認する
 - P.19「リコーベースとパソコンを接続する」 P.21「カメラ本体とパソコンを接続する」
- **2** RICOH Gate ウィンドウの a または a をクリックする

クリックしたボタンに登録されている保存設定にしたがって、カメラ内のファイルが指定のフォルダに保存され、確認メッセージが表示されます。

3 [カメラの電源を切断する] または [カメラの電源を切断する] または [カメラの電源を切断する] を選択する



- 横足
- ・保存ボタンの保存設定で「保存後、カメラの電源切断の確認 をする」が選択されていない場合は、確認メッセージは表示 されず、保存の終了後すぐにカメラの電源が切れます。
- ・保存ボタンの保存設定で「保存後、自動で ImageTouch を起動する」が選択されている場合、ImageTouch が起動します。

補足

・カメラとパソコンが 正しく接続されて いない場合、メッ セージが表示され ます。接続を確認し てください。

保存ボタンの設定を変える

保存1ボタン、保存2ボタンに登録されている保存設定 を変えます。

保存設定では、カメラ内のファイルに変更を加えずその まま保存する、カメラ内の静止画のファイル形式や圧縮 率、画像サイズなどをあらかじめ変更した上でパソコン に取り込むなど、保存方法を指定することができます。


RICOH Gateウィンドウの a または e をマウスの 右ボタンでクリックし、[設定] を選択する

P.25「RICOH Gate のボタンの機能」



「保存設定」ダイアログが表示されます。

2 ボタンの名称を入力する



-ボタンの名称

P.31「保存設定ダイアログ」

3 静止画のファイル形式を変更したい場合には「保存形式」の ▼ をクリックし、ファイル形式を選択する

ファイル形式を変更しない場合は、手順8に進みます。

4 必要に応じて圧縮率 (PNG ファイルの場合はモード) を選択する

神足

- ・保存設定完了後、 RICOH Gate ウイン ドウの保存ボタン 上にマウスを移動 すると、入力した名 称が表示されます。
- ・保存設定の内容がわかるような名称を付けておくと、保存ボタンを使うときに便利です。

補足

・BMP ファイル (*.BMP)、TIFF ファ イル (*.TIF) は、圧 縮率を指定できま せん。 **5** 画像サイズを変更したい場合は、[画像サイズ変換] を選択する

[画像サイズ設定] ダイアログが表示されます。

6 「固定サイズ」または「フリーサイズ」を選択し、サイズを指定する



- P.33「画像サイズ設定ダイアログ」
- **7** [OK] **を選択する** 「保存設定〕ダイアログに戻ります。
- **8** 保存先フォルダを変更したい場合は [保存先フォルダの指定] を選択する

[フォルダの参照] ダイアログが表示されます。

9 保存先フォルダを選択して [OK] を選択する



- ▶▶ P.33「フォルダの参照ダイアログ」 「保存設定」ダイアログに戻ります。
- **10** 保存時にフォルダを自動生成するかどうかを選択する

「自動でフォルダを生成する」を選択した場合は「カテゴリ」の ▼ をクリックして「撮影日」「撮影者」「ダウンロード毎」のいずれかを選択します。




- ・保存先フォルダは、 初期設定ではイン ストールしたフォ ルダになっていま す。
- ・フォルダの自動生成 をしない場合、「保 存先フォルダ」で指 定されたフォルダ に保存されます。

11 保存後 ImageTouch を起動するかどうか、カメラ の電源切断を確認するかどうかを選択する

12 [OK] を選択する

変更した保存設定が登録されます。

保存設定ダイアログ



1 ボタンの名称

ボタンに名称を付けます。設定された名称は、RICOH Gate ウィンドウの保存ボタン上にマウスを移動する と、表示されます。

2 保存形式

「形式を変更しない」を選択すると、記録されたファ イル形式のまま保存します。

カメラ内に記録されている静止画のファイル形式を 変換して保存する場合は、「Exif2.1 (*.JPG)」「JPEG (*.JPG) | \(\bar{BMP} (*.BMP) | \(\bar{TIFF} (*.TIF) | \bar{PNG} \) (*.PNG) 中からファイル形式を指定します。

・「保存形式」を変更した場合、original という名称でフォルダ が自動的に作られ、その中に元の形式の静止画ファイルも同 時に保存されます。

3 圧縮率・モード

「保存形式」を変更すると、指定できるようになりま す。

圧縮率・モードを変更して保存する場合は、「圧縮率」 のリストの中から指定します。選択した「保存形式」 によって選択できる圧縮率・モードが異なります。

・保存設定の内容がわ かるような名称を 付けておくと、保存 ボタンを使うとき に便利です。

・BMP ファイル (*.BMP)、TIFF ファ イル (*.TIF) は、圧 縮率を指定できま せん。

4 画像サイズ変換

「保存形式」を変更すると、指定できるようになります。

サイズを変更する場合は[画像サイズ変換]をクリックして[画像サイズ設定]ダイアログを表示し、サイズを指定します。

▶ P.33「画像サイズ設定ダイアログ」

5 保存先フォルダ

保存先フォルダの初期設定は、インストール先フォルダになっています。変更したい場合には [保存先フォルダの指定] を選択して指定します。

▶ P.33「フォルダの参照ダイアログ」

6 自動でフォルダを生成する

保存時に保存先のフォルダを自動生成します。生成 されるフォルダを「撮影日」「撮影者」「ダウンロー ド毎」の中から選択できます。

- ・「撮影日」を選択すると、カメラに記録されている 撮影日ごとに別々のフォルダを作り、保存します。
- ・「撮影者」を選択すると、カメラに記録されている 撮影者ごとに別々のフォルダを作り、保存します。
- ・「ダウンロード毎」を選択すると、ダウンロードするたびに新しいフォルダを作り、保存します。次のように日付と連番でフォルダ名が付けられます。

_____3 桁の連番 YYYYMMDD_000 └────ダウンロード日付

7 自動でフォルダを生成しない

フォルダを生成しません。「保存先フォルダ」に指定 されているフォルダ内に追加して保存します。

8 保存後、カメラの電源切断の確認をする

この項目を選択すると、保存の終了後、保存の終了と電源切断の確認メッセージが表示されます。[カメラの電源を切断する]を選択すると、カメラの電源を切って保存処理を終了します。選択しない場合は、メッセージを表示せずに、電源を切って保存処理を終了します。

9 保存後、自動で ImageTouch を起動する

この項目を選択すると、保存の終了後、ImageTouch を自動的に起動し、「保存先フォルダ」で指定されたフォルダ内の画像をサムネイル一覧に表示します。

画像サイズ設定ダイアログ



1 サイズ変更しない

この項目が選ばれていると、サイズを変更しません。

2 固定サイズ

この項目を選択すると、サイズを「640 × 480」「320 × 240」の2種類から選ぶことができます。

3 フリーサイズ

この項目を選択し、幅と高さの入力欄に数値を入力 すると、自由な画像サイズを指定できます。

4 縦横比率を保つ

フリーサイズを指定する場合に、この項目を選択しておくと、元の画像の縦横比を保ったまま画像サイズを指定できます。

フォルダの参照ダイアログ



 ドライブやフォルダが表示されます。 Windows のエクスプローラと同じ操作で、目的のフォルダを指定し、「OK」を選択します。

スタートキーの設定を変える

スタートキーの自動保存の設定内容を変えると、リコーベースのスタートキー ② を押すだけで、セットされたカメラ内のファイルをパソコンの指定されたフォルダに保存できるようになります。

7 RICOH Gate ウインドウの MENU をクリックする

RICOH Gate メニューが表示されます。

2 [オプション設定] を選択する



「オプション設定」ダイアログが表示されます。

3 [START Key 押下時に自動保存を行なう] を選択する



▶▶ P.35「オプション設定ダイアログ」

4 ▼をクリックして [自動保存時の保存形式] の [保存 1] または [保存 2] を選択する

補足

- ・[保存1] は保存1 ボタンに登録されている保存形式です。[保存2] は、保存2 ボタンに登録されている保存形式です。
- ・2 つの保存ボタンには、それぞれ内容の異なる保存形式を登録できます。

▶ P.29「保存ボタンの設定を変える」


補足

・RICOH Gateメニューは、タスクバーの RICOH Gate アイコンを右クリックしても表示できます。

5 [OK] を選択する

自動保存の設定内容が変更されます。

オプション設定ダイアログ



- 1 START Key 押下時に自動保存を行なう 指定された保存形式にしたがって自動保存します。
- 2 自動保存時の保存形式 自動保存を行うときの、保存形式を「保存 1」または 「保存 2」を選択して指定します。「保存 1」と「保存 2」は、それぞれ RICOH Gate の 2 つの保存ボタンに 登録されている保存形式を示します。
- 3 START Key 押下時に自動保存を行なわない スタートキーが押されても自動保存を行いません。

スタートキーで自動保存する

カメラをリコーベースにセットし、リコーベースのスタートキー を押すだけで、カメラ内の画像や音声、動画をパソコンの指定されたフォルダに自動的に保存できます。

重要

・スタートキーの自動保存の設定で、「START Key 押下時に自 動保存を行なう」を選択してください。この項目が選択され ていないと、スタートキーによる自動保存はできません。

▶▶ P.34「スタートキーの設定を変える」

補足

・静止画のファイル形式や保存先のフォルダなどの保存に関する設定は、保存1ボタンまたは保存2ボタンに登録されている保存設定によって異なります。

▶▶ P.29「保存ボタンの設定を変える」

- 1 リコーベースとパソコンが正しく接続されていることを確認する
 - P.19「リコーベースとパソコンを接続する」
- **2** リコーベースと AC アダプターが正しく接続されていることを確認する
- **3** カメラをリコーベースにセットする
- 4 リコーベースのスタートキー ② を押す


カメラの液晶モニターには「PC 接続モード」と表示されます。

カメラ内のデータがパソコンに保存され、確認メッセージが表示されます。

5 [カメラの電源を切断する] または [カメラの電源を切断しない] を選択する

[カメラの電源を切断する] を選択すると、パソコンとの接続を切り、カメラは充電モードになります。

続けてカメラを操作するときは、[カメラの電源を切断 しない]を選択します。



補足

・スタートキーの「自動保存時の保存設定」で指定された保存 1 ボタンまたは保存 2 ボタンの保存設定によって、電源切断 のメッセージが表示される場合と表示されずにカメラの電源 が切れる場合があります。

また、保存ボタンの保存設定で「保存後、自動で ImageTouch を起動する」が選択されている場合、ImageTouch が起動します。

▶▶▶ P.34「スタートキーの設定を変える」 P.29「保存ボタンの設定を変える」

パソコン内のデータをカメラに転送する

(パソコン→カメラ)

パソコンに保存されているカメラで記録したファイル、音楽 データ (MP3 ファイル) をカメラに転送します。

カメラとパソコンが正しく接続されていることを確認してから 操作してください。

<u>アップロードボタンでアップロードする</u>

パソコンに保存されているファイルをカメラに転送す ることを「アップロード」といいます。

RICOH Gate のアップロードボタンを使って、パソコン内 の画像、音声、動画、音楽ファイルをカメラにアップ ロードします。

アップロードは、アップロードボタンに登録されたアッ プロード設定にしたがって行われます。

▶▶ P40「アップロードボタンの設定を変える」

・アップロード指定可能なファイルは EXIF ファイル (*.JPG)、 カメラで記録した音声ファイル(*.WAV)と動画ファイル (*.AVI)、MP3 ファイル (*.MP3) です。

カメラとパソコンが正しく接続されていること を確認する

▶ ▶ P.19「リコーベースとパソコンを接続する」 P21「カメラ本体とパソコンを接続する」

2 アップロード設定の内容を確認する

必要に応じて、設定内容を変更してください。

▶▶ P.40「アップロードボタンの設定を変える」

RICOH Gate ウィンドウの @ をクリックする 「アップロード」ダイアログが表示されます。

•MP3ファイルをアッ プロードする場合 は、P.42「MP3 ファ イルのアップロー ド」を必ず読んでか ら行ってください。

・カメラとパソコンが 正しく接続されて いない場合、メッ セージが表示され ます。接続を確認し てください。

4 アップロードするファイルのあるドライブ、フォ ルダを選択する



▶ P39「アップロードダイアログ」

5 「ファイルの種類」からアップロードするファイ ルの種類を選択する

ファイルの種類を選択すると、指定した種類のファイル がファイル一覧に表示されます。

6 ファイル一覧に表示されたファイルからサムネ イルを選択し、「OK」を選択する


巨補軍足量

- ・音声ファイルの場合は音声を示すアイコンが、動画ファイル の場合は動画を示すアイコンが表示されます。
- ・MP3 プレイリストファイル (* M3U) を指定した場合、「プレ イリスト選択〕ダイアログが表示されます。MP3 ファイル、 およびMP3プレイリストファイルのアップロードについては 次のコラムをご覧ください。

▶▶ P.42 「MP3 ファイルのアップロード」

パソコンの指定されたファイルがカメラに転送され、確 認メッセージが表示されます。

[カメラの電源を切断する] または [カメラの電 源を切断しない] を選択する





ファイル一覧に表示 されているファイ ルだけがアップ ロードされます。



・アップロードボタ ンの設定で「アップ ロード後、カメラの 電源切断の確認を する」が選択されて いない場合は、確認 メッセージは表示 されず、アップロー ドの終了後すぐに カメラの電源が切 れます。

アップロードダイアログ



1 ドライブ

アップロードするファイルのあるドライブを選択します。

2 フォルダ

アップロードするファイルのあるフォルダを選択します。初期設定は、アップロード設定の「アップロード元のフォルダ」に指定されているフォルダになっています。

3 ファイルの種類

ファイルの種類を選択すると、選択した種類のファイルだけをアップロードします。

4 ファイル一覧

指定したフォルダ内の、指定した種類のファイルの サムネイルを一覧表示します。アップロードする ファイルを確認できます。

5 ファイル名

サムネイルの下にファイル名が表示されます。

アップロードボタンの設定を変える

アップロードボタンに登録されているアップロード設定を変えます。

アップロード設定では、転送するファイルの種類やパソコン内のアップロード元のフォルダなどを指定し、その設定を保存することができます。

- **7** RICOH Gate ウィンドウの **⑤** をマウスの右ボタンでクリックし、[設定]を選択する
 - P.25「RICOH Gate のボタンの機能」



[アップロード設定] ダイアログが表示されます。

2 アップロードボタンの名称を入力する



- P.41「アップロード設定ダイアログ」
- **3** 転送するファイルの種類を指定したい場合は「ファイルの種類」の ▼ をクリックし、ファイルの種類を選択する
- 4 アップロード元フォルダを指定したい場合は [アップロード元フォルダの指定] を選択する [フォルダの参照] ダイアログが表示されます。

補足

・アップロード設定を 完了後、RICOH Gate ウィンドウのアッ プロードボスを 上にマウス入力し 動する と、表示 れます。



- ・初期設定では「転送 可能な全ファイル」 が選択されていま す。
- ・アップロード元フォ ルダは、初期設定で は、インストールし たフォルダになっ ています。

5 アップロード元フォルダを選択して [OK] を選択する



P.33「フォルダの参照ダイアログ」

「アップロード設定」ダイアログに戻ります。

- **6** カメラの電源切断を確認するかどうかを選択する
- [OK] を選択する 変更したアップロード設定が登録されます。

アップロード設定ダイアログ



1 ボタンの名称

アップロードボタンに名称を付けます。設定された 名称は、RICOH Gate ウィンドウのアップロードボタ ン上にマウスを移動すると、表示されます。

2 ファイルの種類

「転送可能な全ファイル」を選択すると、指定されたフォルダ内の転送可能なすべてのファイルを転送します。

ファイルの種類を限定して転送する場合は、「EXIF ファイル (*.JPG)」「音声ファイル (*.WAV)」「AVI ファイル (*.AVI)」「MP3 ファイル (*.MP3)」「MP3 プレイリストファイル (*.M3U)」中からファイルの 種類を指定します。 ・アップロード設定の 内容がわかるよう な名前を付けている くと、アップロード ボタンを使うとき に便利です。

3 アップロード元フォルダ

アップロード元フォルダの初期設定は、インストール先フォルダになっています。変更したい場合には [アップロード元フォルダの指定]を選択して指定します。

4 アップロード後、カメラの電源切断の確認をする

この項目を選択すると、アップロードの終了後、アップロードの終了と電源切断の確認メッセージが表示されます。[カメラの電源を切断する]を選択すると、カメラの電源を切ってアップロード処理を終了します。選択しない場合は、メッセージを表示せずに、電源を切ってアップロード処理を終了します。

コラム

MP3 ファイルのアップロード

MP3 ファイルをカメラにアップロードする場合、データを暗号化して転送します。カメラでは暗号化されたMP3 ファイルのみを再生することができます。

アップロード設定の「ファイルの種類」で「MP3 プレイリストファイル(*.M3U)」を選択すると、[プレイリスト選択] ダイアログが表示されます。プレイリストでアップロードする MP3 ファイルを確認してアップロードします。

- ▶▶ P.37「アップロードボタンでアップロードする」
- ▶▶ P40「アップロードボタンの設定を変える」

重要

- ・カメラで再生できる MP3 ファイルは、次の録音形式です。
 - ビットレート: 96Kbps
 - サンプリングレート: 44.1KHz

コラム

96kbps ファイルの作り方

付属の「MusicMatch MP3 Jukebox」で MP3 ファイルを 作成する方法は次のとおりです。

- **1** [Options] → [レコーダー] → [環境設定] を選択します。
- **2**[レコーダーの設定]ダイアログから録音形式を[CD クオリティー MP3 (96kbps)] に設定します。
- *「MusicMatch MP3 Jukebox」で作成された MP3 ファイルの保存先として、標準では[マイドキュメント]
 → [My Music] に設定されています。

ファイルを一覧で印刷する

(インデックス印刷)

パソコンに保存された画像ファイルの一覧印刷 (イン デックス印刷) ができます。

重要

・インデックス印刷できるのは、次の形式のファイルです。 ビットマップファイル(*.BMP)、EXIF2.1/2.0 ファイル (*.JPG)、J6I ファイル(*.J6I)、JPEG ファイル(*.JPG)、NC ファイル(*.TIF)、TIFF-YUV ファイル(*.TIF)、TIFF-MMR ファイル(*.TIF)、TIFF-RGB ファイル(*.TIF)、PCD ファイ ル(*.PCD)、PNG ファイル(*.PNG)、TIFF ファイル(*.TIF)、 WMF ファイル(*.WMF)、AVI ファイル(*.AVI)、WAV ファ イル(*.WAV)、MOV ファイル(*.MOV)


インデックスを印刷する

指定したフォルダ内のファイルの一覧を印刷します。タイトルや撮影日付、ページ数、印刷日付の印刷や、1ページに何枚の画像を印刷するかなどを指定することができます。

- **RICOH Gate ウィンドウの @ をクリックする** [インデックス印刷] ダイアログが表示されます。
- 2 インデックス印刷の設定内容を確認し、[印刷] を 選択する

必要に応じて設定を変更してください。

▶▶ P.46「インデックス印刷設定ダイアログ」



「印刷」ダイアログが表示されます。

補足

・音声や動画ファイルは、アイコンが印刷されます。

補足

3 使用するプリンタを確認する

「プリンタ名」には「通常使うプリンタ」に設定されて いるプリンタ名が表示されています。それ以外のプリン タを選択する場合は、プリンタを選択してください。

印刷部数を指定して「OK」を選択する



印刷が開始されます。

印刷内容の設定を変える

画像の一覧は、インデックス印刷ボタンに登録されてい るインデックス印刷設定にしたがって、印刷されます。 インデックス印刷設定では、1ページに印刷する画像枚 数やタイトルや撮影日付、ページ数をヘッダに印刷する かどうかなど、インデックス印刷に関するさまざまな設 定を保存できます。よく使う設定を登録しておくと、便 利です。



- ・インデックス印刷設定は、インデックス印刷の操作を開始し てからでも変更できます。
- P.43「インデックスを印刷する」

RICOH Gate ウィンドウの @ をマウスの右ボタン でクリックし、「設定」を選択する

P25「RICOH Gate のボタンの機能」



[インデックス印刷設定] ダイアログが表示されます。

- ・「プロパティ」ボタ ンをクリックする と、お使いのプリン タに関する詳細な 設定ができます。必 要に応じて設定し てください。
- 詳しくは、お使いの パソコンの説明書、 およびお使いのプ リンタの説明書を ご覧ください。

2 インデックス印刷ボタンの名称を入力する

ボタンの名称



▶ P46「インデックス印刷設定ダイアログ」

- **3** ヘッダに印刷されるタイトルを入力する この欄を空欄にすると、タイトルは印刷されません。
- **4** 1ページに何枚の画像を印刷するかを選択する (5×8)、(4×6)、(3×4)、(2×3) のいずれかの印刷 タイプを選択します。
- 5 必要に応じて「撮影日付」「印刷日付」「ページ数」 を印刷するかどうかを選択する
- **6** タイトルや撮影日付などの印刷に使う文字フォントの種類とサイズを設定する
- 印刷する画像のフォルダを変更したい場合は、 [印刷フォルダの指定] を選択する[フォルダの参照] ダイアログが表示されます。



・インデックス印刷設 定を完了後、RICOH Gate ウィンドウのイ ンデックス印刷ボ タン上にマウスを 移動すると、入力し た名称が表示され ます。



- 「プリンタの設定」を クリックすると、お 使いのプリンタ 関する詳細な設定 ができます。必要に 応じて設定して ださい。
- ・詳しくは、お使いの パソコンの説明書、 およびお使いのプ リンタの説明書を ご覧ください。

8 印刷するフォルダを選択して「OK」を選択する



P.33「フォルダの参照ダイアログ」

[インデックス印刷設定] ダイアログに戻ります。

9 [OK] を選択する

プリント設定の内容が保存されます。

インデックス印刷設定ダイアログ



1 ボタンの名称

ボタンに名称を付けます。インデックス印刷ボタン 上にマウスを移動したときに表示される文字を入力 します。

2 プリンタの設定

[プリンタの設定] を選択すると、用紙サイズや給紙 方法、印刷の向きなどを設定できます。

3 印刷タイトル

用紙のヘッダに印刷されるタイトルを入力します。この欄を空白にすると、タイトルは印刷されません。

4 印刷タイプ

1ページに何枚の画像を印刷するか指定します。

「印刷タイプ」は、(横に並ぶ枚数×縦に並ぶ枚数)という形で表示されています。

5 印刷オプション

「撮影日付」「ページ数」「印刷日付」の各項目を選択すると、ヘッダに印刷します。選択しないと印刷しません。

6 フォント設定

タイトル、撮影日付、ページ数、印刷日付の印刷に使うフォントの種類とサイズ (8 ポイント~ 14 ポイント) を設定します。

7 印刷フォルダ

印刷する画像のあるフォルダを指定します。

入力欄に直接フォルダのパスを入力するか、または [印刷フォルダの指定] を選択し、表示される [フォルダの参照] ダイアログで目的のフォルダを選択します。

初期設定は、インストール先フォルダになっています。

メールを送信する

RICOH Gate のメール送信ボタンを使うと、メールソフトを起動し、パソコンに保存された画像ファイルをメールに添付して送信することができます。

重要

- ・メール送信機能を使えるのは、MAPI対応のメールソフトです。MAPI対応メールソフトとしては、Outlook Express、Eudora、Eudora Pro などがあります。
- ・メールに添付できるのは、次のファイル形式の画像です。 ビットマップファイル(*.BMP)、EXIF2.1/2.0 ファイル (*.JPG)、JPEG ファイル(*.JPG)、NC ファイル(*.TIF)、 TIFF-YUV ファイル(*.TIF)、TIFF-MMR ファイル(*.TIF)、 TIFF-RGB ファイル(*.TIF)、PNG ファイル(*.PNG)、TIFF ファイル(*.TIF)、AVI ファイル(*.AVI)、WAV ファイル(*.WAV)

ファイルを添付してメール送信する

指定されたフォルダ内の画像を選択した後、メールソフトを起動し、選択した画像を新規メールに添付します。

- **TRICOH Gate** ウィンドウの◎ をクリックする
 - P.25「RICOH Gate のボタンの機能」
 「メール送信〕ダイアログが表示されます。
- **2** 送信するファイルのあるドライブ、フォルダを選択する



▶▶ P.50「メール送信ダイアログ」



 送信するファイルの 種類や送信元の フォルダの設定な どメール送信設定 を変更できます。

▶▶ P.50「メール送 信の設定を変える」

3 「ファイルの種類」から送信するファイルの種類を選択する

ファイルの種類を選択すると、指定した種類のファイルのサムネイルだけがファイル一覧に表示されます。

4 ファイル一覧から送信するファイルのサムネイルを選択し、「OK 〕を選択する

Shft キー、Ctrl キーを使うと、複数のファイルを選択できます。

補足

- ・音声ファイルの場合は音声を示すアイコンが、動画ファイル の場合は動画を示すアイコンが表示されます。
- ・選択したファイルの合計容量が「メール送信サイズの設定」 を超えている場合、送信を行うかどうかを確認するメッセー ジが表示されます。そのまま送信する場合は[はい]を選択 します。送信を中止する場合は[いいえ]を選択します。
- ・メール送信サイズの初期値は「1024KB」です。 ▶▶ P.53「メール送信サイズを設定する」

「プロファイル選択〕ダイアログが表示されます。

5 ▼をクリックしてプロファイル名を選択し、 [OK] を選択する



メールソフトの新規メール画面が表示され、[メール送信] ダイアログで指定したファイルが添付されています。

補足

・メール送信機能から起動するメールソフト (MAPI 対応) は、 コントロールパネルの [インターネットオプション/プログ ラム] の [電子メール] に設定されているメールソフトです。

メール送信ダイアログ



1 ドライブ

メール送信するファイルのあるドライブを選択します。

2 フォルダ

メール送信するファイルのあるフォルダを選択します。初期設定は、アップロード設定の「アップロード元のフォルダ」に指定されているフォルダになっています。

3 ファイルの種類

メール送信するファイルの種類を選択すると、選択 した種類のファイルだけがファイル一覧に表示され ます。

4 ファイル一覧

指定されたファイルを一覧表示します。この一覧からメール送信するファイルを選択します。複数選択ができます。

5 ファイル名

サムネイルの下にファイル名が表示されます。

メール送信の設定を変える

メール送信ボタンに登録されているメール送信設定を 変えます。

メール送信設定では、送信するファイルの種類や送信元のフォルダなどを指定し、その設定を保存することができます。また、送信する画像のサイズを変換することもできます。


RICOH Gate ウィンドウの 図をマウスの右ボタンでクリックし、[設定]を選択する

P.25「RICOH Gate のボタンの機能」



[メール送信設定] ダイアログが表示されます。

2 ボタンの名称を入力する



▶ P.52「メール送信設定ダイアログ」

3 送信する静止画のファイル形式を変更したい場合には「送信形式」の ▼ をクリックし、ファイル形式を選択する

送信形式を変更しない場合は、手順7に進みます。

4 画像サイズを変更したい場合は、[画像サイズ変換]を選択する

「画像サイズ設定」ダイアログが表示されます。

5 「固定サイズ」または「フリーサイズ」を選択し、 サイズを指定する



▶ P.33「画像サイズ設定ダイアログ」

補足

・メール送信設定を完 了後、RICOH Gate ウィンドウのメー ル送信ボタン上に マウスを移動する と、入力した名称が 表示されます。

6 [OK] を選択する

「メール送信設定」ダイアログに戻ります。

7 送信元フォルダを変更したい場合は [送信元フォルダの指定] を選択する

「フォルダの参照」ダイアログが表示されます。


8 送信元フォルダを選択して [OK] を選択する



P.33「フォルダの参照ダイアログ」

[メール送信設定] ダイアログに戻ります。

メール送信設定ダイアログ



1 ボタンの名称

メール送信ボタンに名称を付けます。メール送信ボタン上にマウスを移動したときに表示される文字を 入力します。

2 静止画の送信形式

静止画のファイル形式を変更します。

「サイズ変更しない」を選択すると、記録された圧縮 率・モードのまま保存します。

サイズを変更する場合は[画像サイズ変換]をクリックして[画像サイズ設定]ダイアログを表示し、サイズを指定します。

P.33「画像サイズ設定ダイアログ」



・送信元フォルダは、 初期設定では、イン ストールしたフォ ルダになっていま す。

3 送信元フォルダ

[メール送信] ダイアログを表示したときに最初に表示されるフォルダを設定します。入力欄に直接フォルダのパスを入力するか、または [送信元フォルダの指定] を選択し、表示される [フォルダの参照] ダイアログで目的のフォルダを選択します。

初期設定は、インストール先フォルダになっています。

メール送信サイズを設定する

送信するメールの合計サイズが指定されたサイズを超 えた場合、メール送信を実行する前に警告メッセージを 表示するように設定できます。

RICOH Gate ウィンドウの MENU をクリック する

RICOH Gate メニューが表示されます。

2 「オプション設定」を選択する



[オプション設定] ダイアログが表示されます。

3 メール送信サイズの入力欄にメールサイズを入力し、[OK] を選択する



メール送信サイズの設定が保存されます。

補足

・メール送信サイズの 初期値は「1024KB」 です。

補足

・RICOH Gateメニューは、タスクバーの RICOH Gate アイコンを右クリックしても表示できます。

アプリケーションを起動する

RICOH Gate のボタンに使いたいアプリケーションを登録すると、RICOH Gate ウィンドウからアプリケーションを起動できるようになります。

起動するアプリケーションを設定する

アプリケーション1ボタンまたはアプリケーション2ボタンに起動したいアプリケーションを登録します。


1 RICOH Gateウィンドウの â または â をマウスの 右ボタンでクリックし、「設定」を選択する

P.25「RICOH Gate のボタンの機能」



[アプリケーション設定] ダイアログが表示されます。

2 ボタンの名称を入力する



- ▶ P.55「アプリケーション設定ダイアログ」
- **3** [リンク先の指定] を選択する [リンク先の設定] ダイアログが表示されます。
- 4 アプリケーションを指定して [OK] を選択する



▶ P.56「リンク先の設定ダイアログ」




・RICOH Gate と Image-Touch を同時にイン ストールすると、ア プリケーション 1 ボ タンには自動的に ImageTouch が登録さ れます。

補足

・アプリケーション設 定を完了後、RICOH Gate ウィンドウのア プリケーションボ タン上にマウスを 移動すると、入力し た名称が表示され ます。

アプリケーション設定ダイアログ



1 ボタンの名称

アプリケーションボタンに名称を付けます。RICOH Gate ウィンドウのボタン上にマウスを移動したとき に表示される文字を入力します。

2 リンク先

アプリケーションボタンを押したときに最初に表示されるフォルダを設定します。入力欄に直接フォルダのパスを入力するか、または [リンク先の指定] を選択し、表示される [リンク先の設定] ダイアログで目的のアプリケーションを選択します。

補足

・アプリケーション1ボタンに Image Touch が登録されている場合、「アプリケーション設定」ダイアログの内容が異なります。



・「起動フォルダ」に、ImageTouch を表示したときに最初に表示 されるフォルダを設定します。入力欄に直接フォルダのパス を入力するか、または [起動フォルダの指定] を選択し、表 示される [フォルダの参照] ダイアログで目的のフォルダを 選択します。

初期設定は、インストール先フォルダになっています。

リンク先の設定ダイアログ



- 1 ファイルの場所・ファイルの一覧 起動したいアプリケーションの存在する場所を指定 します。
- **2 ファイル名** 起動するアプリケーションを選択すると、ファイル 名が表示されます。
- 3 ファイルの種類 アプリケーションファイル (*.exe) が選択され、ア プリケーションファイルだけが表示されるように なっています。

アプリケーションを起動する

RICOH Gate のボタンを使って、アプリケーションを起動 します。

- **1** RICOH Gate ウィンドウの a または a をクリックする
 - P.25「RICOH Gate のボタンの機能」

登録したアプリケーションが起動します。

ImageTouch をインストールした場合には、アプリケーション 1 ボタンをクリックすると、ImageTouch が起動します。

ImageTouch for Windows

その他の機能

カメラの電源を切る

カメラがPC接続モードになっている場合は、RICOH Gate のカメラ電源 OFF ボタンから電源を切ります。

RICOH Gate ウィンドウの Sepリックする

P.25「RICOH Gate のボタンの機能」

カメラの電源が切れます。カメラがリコーベースにセットしてあるときは、充電モードになります。

カメラ情報の表示と設定(カメラプロパティ)

パソコンに接続されたカメラに設定されている撮影者 名を表示し確認することができます。

1 RICOH Gate ウィンドウの MENU をクリック する

RICOH Gate メニューが表示されます。

2 [カメラプロパティ] を選択する



[カメラプロパティ] ダイアログが表示されます。

3 撮影者の名前を確認し、[OK] を選択する

補足

・RICOH Gateメニューは、タスクバーの RICOH Gate アイコンを右クリックしても表示できます。

神足

・撮影者の名前を ASCII文字で16文字 まで入力できます。 ▶▶ P.59「ASCII文字 について」

RICOH Gate のデザインを変える

RICOH Gate ウィンドウのデザインを変えることができ ます。最初に使われているデザイン(ベーシック)の他 に2種類のデザイン(カジュアル、フォーマル)を選ぶ ことができます。

RICOH Gate ウィンドウの MENU をクリック する

RICOH Gate メニューが表示されます。


「背景イラスト設定」を選択する



「背景イラスト設定」ダイアログが表示されます。

左側から背景イラストの名前を選択し、「OK」を 選択する

名前を選択すると、右側にプレビュー表示されます。



RICOH Gate のデザインが変わります。

・RICOH Gate メニュー は、タスクバーの RICOH Gate アイコ ンを右クリックし ても表示できます。

RICOH Gate のバージョンを表示する

RICOH Gate のバージョン情報を表示します。

RICOH Gate ウィンドウの MENU をクリックする

RICOH Gate メニューが表示されます。

2 [RICOH Gate について] を選択する



[RICOH Gate のバージョン情報] ダイアログが表示されます。

3 [OK] を選択する

コラム

ASCII 文字について

異なるコンピューター同士でも通信やデータ交換ができるよう、コンピューターの共通の文字として定められたものの1つが ASCII 文字です。ASCII 文字は、「A \sim Z」、「a \sim z」の大小の英文字、「0 \sim 9」の数字、「+ -*/\$% &!」などの特殊記号のほか、改行や水平タブなどの制御情報のためのコードが含まれます。英語用の規格なので全角の英数字やひらがな、カタカナは含まれていません。ASCII 文字は、ほとんどのパソコンで使用されていますので、ASCII 文字を使うと、他のパソコンと容易にデータのやり取りをすることができます。

補足

・RICOH Gate メニューは、タスクバーの RICOH Gate アイコンを右クリックしても表示できます。